zadanie4

May 14, 2024

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów

Przetwarzanie i analiza sygnału EKG


Autorki: Barbara Parzonka 263955, Joanna Zoglowek 264452 Ćwiczenie 4. Celem ćwiczenia jest praktyczne wypróbowanie działania filtrów w celu wyeliminowania niepożądanych zakłóceń z sygnału EKG. Proszę wybrać rodzaj filtra do eksperymentowania, np. Butterwortha lub Czebyszewa. Do filtracji wykorzystać gotowe funkcje z biblioteki scipy.signal [7]. Biblioteka posiada również funkcje wspomagające projektowanie filtrów, które można zastosować. 1.Wczytaj sygnał ekg noise.txt i zauważ zakłócenia nałożone na sygnał. Wykreślić częstotliwościową charakterystykę amplitudową sygnału. 2. Zbadaj filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej 60 Hz w celu redukcji zakłóceń pochodzących z sieci zasilającej. Wyznacz parametry filtra, wykreśl jego charakterystykę (zależność tłumienia od częstotliwości), przebieg sygnału po filtracji oraz jego widmo. Można też wyznaczyć różnicę między sygnałem przed i po filtracji i widmo tej różnicy. 3. Zastosuj następnie, do sygnału otrzymanego w punkcie 2, filtr górnoprzepustowy o częstotliwości granicznej 5 Hz w celu eliminacji pływania linii izoelektrycznej. Sporządź wykresy sygnałów jak w punkcie 2. Opis realizacji zadania Funkcje wykorzystne w tym zadaniu pochodzą z zadań wcześniejszych (plik methods). Dodatkiem jest filtrowanie sygnału reazlizowane dzięki funkcjom z biblioteki signal (scipy)


Punkt 1. Wykorzystywana jest funkcja z zadania 1 służąca do wczytania sygnału


```
[6]: %run methods.ipynb
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

xarray=[]
valuesArray=[]
datapath='../data/'
filepath=datapath+'ekg_noise.txt'
bottomLimit=0
upperLimit=0
hasFirstTime=True
frequency=360


readFile(filename=filepath, frequency=frequency, hasFirstTime=hasFirstTime)
fourierIOdwrotny(valuesArray[0], xarray,frequency, 'Sygnal ekg noise')
```















Sygnał ekg_noise ma zakłócenia - sygnał jest okresowy, jednak po każdym okresie amplituda sygnału zmienia się w stosunku do poprzedniego okresu Punkt 2. Do realizacji wybrano filtry Butterwortha. Częstotliwość odcięcia to 60 Hz, filtr jest dolnoprzepustowy














Częstotliwość 60 Hz nie miała dużego wpływu na całkowite widmo sygnału, dlatego po jej wyfiltrowaniu, sygnał zmienia się nieznacznie. Punkt 3. Filtrowanie otrzymanego sygnału filtrem górnoprzepustowym 5 Hz. (Butterowrth)


























```
[10]: roznicaClean=cleanSignal-cleanSignalPass
      plt.figure()
      plt.plot(xarray, roznicaClean)
      plt.title('Roznica wyfiltrowania sygnalu - filtry szeregwe a filtru
       ⇔pasmowoprzepustowy')
      plt.xlabel('Czas [s]')
      plt.ylabel('Amplituda [mV]')
      plt.show()
      plt.figure()
      plt.subplot(1,2,1)
      plt.plot(xarray, valuesArray[0])
      plt.xlabel('czas')
      plt.ylabel('Amplituda')
      plt.title('oryginalny')
      plt.subplot(1,2,2)
      plt.plot(xarray,cleanSignal)
      plt.xlabel('czas')
      plt.ylabel('Amplituda')
      plt.title('wyfiltrowany - filtry szeregowe')
```





[10]: Text(0.5, 1.0, 'wyfiltrowany - filtry szeregowe')



Wnioski Jak można zaobserować różnica oomiędzy filtrem pasmowoprzepustowym a szeregowym połączeniem filtru dolno- i gónoprzepustowego jest nieznaczna

[]: